



PayCAS Mobile編

MP-B20 Bluetooth接続 設定マニュアル



A920 MAX
Bluetooth : NG
LAN : OK

A920
Bluetooth : OK
LAN : OK

画面右上の
モデル名をご確認
ください

注意事項：

A920 MAXでは、Bluetooth接続に制限があるため、プリンターとのBluetooth接続はご利用いただけません。
PayCAS MobileのBluetooth接続は、A920でのみご利用いただけます。

1.PayCAS Mobileにレシートプリンターを接続する。

①



②



③



①MP-B20 の【 POWER 】 ボタンを5秒長押しします。LEDが点滅し、ペアリング可能な状態になります。

②PayCAS Mobileを起動させます。【その他メニュー】をタップ。

③ 【端末設定】 をタップ。

④



⑤



⑥



④ 【ネットワーク設定】 をタップ。

⑤ 【Bluetooth】 をタップ。

⑥ トグルを【ON】 にします。

⑦



⑧



⑦ Bluetoothのプリンターを検索します。【 MP-B20 】 をタップ。

⑧ペアリングされた端末を確認します。この画面に【 MP-B20 】が表示されていれば、ペアリング完了です。

【<】をタップして設定の画面は閉じます。業務メニューまで戻ります。

2.リアレジ SII MP-B20 Bluetooth モバイルプリンター設定



⑨ リアレジアプリからメインメニューを開きます。メインメニューの右上【:】をタップ後、【リアレジ設定】をタップ。

⑩ 【プリンター設定】をタップ。

⑪ プリンター設定が開きます。「プリンターメーカー」【SII】を選択して「プリンター機種」をタップします。



⑫ プリンターのリストから【SII MP-B20 Bluetooth】を選択します。

⑬ 【プリンター検索】をタップ。
※【printer_address】に不要な設定が入っている場合は削除します。

⑭ 該当のプリンターが存在すると候補が表示されます。候補からBluetoothのアドレスをタップ。



⑮ プリンターの指定ができたなら【設定保存】をタップ。

続いて【テスト印刷】をタップ。レシートが印刷されるか確認します。

⑯ 設定が完了したら、左上の【←】をタップしていきます。

⑰ メインメニューに戻ります。

2.リアレジ SII MP-B20 Bluetooth モバイルプリンター設定



⑱画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

⑲【店舗設定】タブをタップ。

⑳レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック
出力先プリンタ
【外付けプリンタ】を選択。
【印字設定】タブをタップ。



㉑【レシートヘッダ】
【レシートフッタ】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ