

リアレジ ライセンス認証 マニュアル

[tance : JT-VT10]


リアレジのライセンス認証-1




JT-VT10を起動させたら、
「その他」をタップ。
※起動時から画面③の場合もあります。



「アプリ終了」をタップ。



「リアレジ」アプリをタップ。



ログイン画面で、登録済みのアカウントでログインします。

リアレジのライセンス認証-2

⑤




「リアレジ」のメインメニュー上部に、ライセンス認証をのリンクが表示されています。
タップをします。

⑥ ここからスマホの操作



ライセンスキー発行はこちらの
QRコードをスマホで読みます。

⑦



ライセンス登録ログイン画面が表示されます。
アカウント登録したメールアドレスとパスワードを入力しログインします。

⑧



利用店舗を選択し「次へ」をタップ。

リアレジのライセンス認証-3

⑨

Bizcom ID

リアレジ

利用端末登録

以下の内容で登録致します。
※端末登録はまだ完了していません。

利用会社	ビジコムトレーディング株式会社
利用店舗	ビジコムショップ
ご利用される端末	JT-VT10(tance mall)
台数	1

リアレジ ソフト利用料
月額 4,180円

☐ 利用規約に同意する

戻る

端末設定

アプリ利用費用、利用規約を確認の上、「端末設定」をタップ。

⑩

Bizcom ID

リアレジ

リアレジのライセンス登録が完了しました。

リアレジ用ライセンスキー

リアレジのライセンス登録画面より、
下記12桁の数値（ハイフン抜き）を入力してください。

[QR Code]

コピー

【ライセンス入力方法】
①スマホやタブレットへ表示されたライセンスキーを控えてください

リアレジ用ライセンスキーが表示されます。
次に、決済端末のアプリ画面の作業に移ります。

⑪ ここから JT-VT10 の操作

← ライセンス認証

Bizcom ID

リアレジ

リアレジのライセンス登録が完了しました。

リアレジ用ライセンスキー

リアレジのライセンス登録画面より、
下記12桁の数値（ハイフン抜き）を入力してください。

[QR Code]

コピー

【ライセンス認証情報】
端末認証番号:-
ステータス:ライセンス認証未実施

リアレジ アプリ画面で、「リアレジ用ライセンスキー」を入力し、「ライセンス認証実行」をタップ。

⑫

← ライセンス認証

Bizcom ID

リアレジ

リアレジのライセンス登録が完了しました。

リアレジ用ライセンスキー

リアレジのライセンス登録画面より、
下記12桁の数値（ハイフン抜き）を入力してください。

[QR Code]

コピー

【ライセンス認証情報】
端末認証番号:316-2
ステータス:ライセンス認証済み

「OK」をタップ。

リアレジの初期設定-1




画面左上の「←」をタップ。



ライセンス認証がされ、メインメニュー上部のリンクが非表示になります。




次にレジの設定を行います。
メニューをスクロールさせ「レジ基本設定」をタップ。



レジNo.を入力します。
レジの導入に対して200、201、202と連番で番号入力します。

リアレジの初期設定-2



レシートヘッダ・レシートフッタなどの設定は、PCやタブレットなど、ブラウザでログインして設定することも可能です。

<https://rearegi.jp/sso/>



「印字設定」タブをタップしてレシートヘッダ・レシートフッタを入力。設定保存を押して、設定を保存し、「閉じる」を押します。